

Zasady bezpiecznego użytkowania basenów, spa, akcesoriów basenów, zabawek wodnych itp.

Niniejsza informacja zawiera kluczowe wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z produktów rekreacyjnych marki **Bestway** oraz innych akcesoriów basenowych. Przestrzeganie poniższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

1. Nadzór i bezpieczeństwo dzieci

- **Stały nadzór dorosłych:** Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w basenie lub w jego pobliżu, nawet jeśli potrafią pływać lub korzystają z akcesoriów wypornościowych.
- **Bariery ochronne:** Gdy basen nie jest używany, należy zdjąć drabinkę (w modelach z odpinanymi stopniami) lub zastosować certyfikowaną pokrywę, aby uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do wody.
- **Edukacja:** Naucz dzieci zasad bezpiecznego zachowania nad wodą – zakazu biegania wokół niecki oraz skakania do wody na głowę.

2. Bezpieczeństwo elektryczne (pompy, spa, grzałki)

- **Zasilanie rcd:** Wszystkie urządzenia elektryczne (pompy filtrujące, systemy sterowania spa) muszą być podłączone do gniazda z uziemieniem, zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (**rcd**) o prądzie znamionowym nieprzekraczającym **30 mA**.
- **Zakaz kąpieli podczas pracy urządzeń:** Nigdy nie korzystaj z basenu, gdy pompa filtrująca lub podgrzewacz wody są włączone (chyba że instrukcja konkretnego modelu **spa** stanowi inaczej i system jest do tego przystosowany).
- **Ochrona kabli:** Przewody zasilające nie powinny być zakopywane ani narażone na uszkodzenia mechaniczne (np. przez kosiarki).

3. Higiena i chemia basenowa

- **Dawkowanie preparatów:** Środki chemiczne (chlor, antyglon) należy aplikować wyłącznie za pomocą dozowników (np. **ChemConnect**) lub skimmerów. Nigdy nie wrzucaj tabletek bezpośrednio do niecki, gdyż może to uszkodzić winyl lub poparzyć skórę.
- **Przechowywanie:** Chemię basenową przechowuj w oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, całkowicie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- **Kontrola parametrów:** Regularnie sprawdzaj poziom **ph** oraz stężenie chloru za pomocą testerów. Optymalne **ph** wody powinno wynosić od **7,0** do **7,4**.

4. Użytkowanie akcesoriów (siatki, odkurzacze, drabinki)

- **Stan techniczny:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy akcesoria (np. siatka **Aquascoop**, kij teleskopowy) nie posiadają pęknięć lub ostrych krawędzi.
- **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:** Siatki i odkurzacze służą wyłącznie do czyszczenia wody. Nie należy ich używać jako zabawek lub do wyławiania ciężkich przedmiotów, co mogłoby uszkodzić narzędzie lub nieckę basenu.
- **Drabinki:** Zawsze wchodź i wychodź z basenu przodem do drabinki. Przestrzegaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.

5. Przygotowanie podłoża i konstrukcja

- **Wypoziomowanie:** Basen musi stać na idealnie płaskim, twardym i wypoziomowanym podłożu. Nierówny teren może doprowadzić do pęknięcia stelaża lub ściany basenu, powodując nagłe wylanie tysięcy litrów wody.
- **Zakaz modyfikacji:** Nie dokonuj samodzielnych przeróbek w konstrukcji stelaża ani systemie filtracyjnym. Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Ważne: W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze zapoznaj się z pełną instrukcją obsługi dołączoną przez producenta do konkretnego modelu urządzenia.